

## INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			EHF6547FXK 949596136	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de zone de gătit			4	
Numărul de suprafețe de gătit			0	
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Radiant Heater	
Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm	Left Front	∅	21,0	cm
	Left Rear	∅	14.5	cm
	Right Front	∅	14.5	cm
	Right Rear	∅	18,0	cm
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Left Front	EC <sub>gătit electric</sub>	194.6	Wh/kg
	Left Rear	EC <sub>gătit electric</sub>	188	Wh/kg
	Right Front	EC <sub>gătit electric</sub>	188	Wh/kg
	Right Rear	EC <sub>gătit electric</sub>	191.6	Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg		EC <sub>plită de gătit electrică</sub>	190.6	Wh/kg

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

#### Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
- Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
- Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
- Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."